

Montageanleitung des vorderen und des hinteren Stabilisators

Umfasst Teile Nr. 9595

Der Kit beinhaltet:

- Stabilisator
- Rotes Farbband, 3,0 mm (fest)
- Grünes Farbband, 2,8 mm (fest)
- Gelbes Farbband, 2,6 mm (mittleren)
- Schwarzes Farbband, 2,4 mm (mittleren)
- Blaues Farbband, 2,2 mm (weich)
- Weißes Farbband, 2,0 mm (weich)
- Vorderes Gestänge* (2)
- Hinteres Gestänge* (2)
- Stabilisatorhalterungen (2)
- Scheiben (2)
- 2,5 x 10 mm Halbrundkopfschraube (8)
- 3 x 4 mm Madenschraube (mit Schraubensicherung)** (6)
- 3 x 4 mm Madenschraube*** (4)
- 3 x 18 mm Kopfschraube (2) **Hinweis:** Nur vorne. Nutzen Sie dazu die werkseitig montierten 3x25-Senkkopfschrauben, die am rechten Kotflügel angebracht sind (Abb. 3).

Benötigte Werkzeuge:

- 2,5-mm-Inbusschlüssel
- 2,0-mm-Inbusschlüssel
- 1,5-mm-Inbusschlüssel

	Vorderer Stabilisator	Hinterer Stabilisator
Untersteuern verhindern	Verringern	Erhöhen
Übersteuern verhindern	Erhöhen	Verringern
Weicherer/Hoher Grip	Erhöhen	Erhöhen
Härterer/Niedriger Grip	Verringern	Verringern
Schwieriges Gelände	Entfernen	Entfernen

Wenn Sie weitere Fragen haben oder technische Unterstützung benötigen, rufen Sie Traxxas unter

+ 1-972-549-3000

(1-888-872-9927) an. (nur innerhalb der USA).

*Die Buchstaben RF (right front – rechts vorne)/LR (left rear – links hinten) oder LF (left front – links vorne)/RR (right rear – rechts hinten), die in die Stange eingegossen sind, zeigen an, dass diese Stange an diesen Positionen auf dem Fahrzeug montiert werden muss (siehe Abb. 4).

ABB. 1 MONTAGE DES STABILISATORS

Gezeigt wird die Montage vorne. Die Montage hinten ist ähnlich.

