

Installation der LED-Beleuchtungskabelbäume in der Fahrzeugkarosserie

- Lösen Sie die 3-mm-Schraube (A) in der Mitte am Rücklichtglas (B) mit einem 2,0-mm-Innensechskantschlüssel (Abb. 1).
Hinweis: Hold the lens (B) (on the outside/rear of the vehicle body) and the clamp (D) (on the inside/rear of the vehicle body) so that the assembly does not rotate as you remove or install the screw.
- Entnehmen Sie das Glas (B), das Gehäuse (C) und die Klemme (D) aus der Fahrzeugkarosserie (Abb. 1).
- Drücken Sie den roten weiblichen Anschluss vorsichtig aus der LED-Einheit (E) von der Außenseite/Rückseite der Fahrzeugkarosserie (Abb. 2) durch das Loch des Rücklichts heraus.
Hinweis: Dies kann etwas höheren Kraftaufwand erfordern, da das Loch geringfügig kleiner ist als der weibliche Anschluss.
- Setzen Sie das Kabel der LED-Einheit (F) wie abgebildet in den Schlitz im Gehäuse, wenn Sie es im Gehäuse installieren (Abb. 3).
- Schieben Sie die LED-Einheit (F)/das Gehäuse (C), sodass es flach an der Fahrzeugkarosserie anliegt und richten Sie die Verriegelungselemente (Schlitz und Zapfen) des Gehäuses mit den gestanzten Elementen an der Fahrzeugkarosserie aus.
- Installieren Sie das Lampenglas und richten Sie die Klemme mit den jeweiligen Gegenstücken aus. Halten Sie das Glas in Position.
- Ziehen Sie die 3-mm-Schraube wieder mit einem 2,0-mm-Innensechskantschlüssel an.

Hinweis: Die Schraube sollte fest sitzen, aber nicht zu fest angezogen werden.

- Wiederholen Sie alle Schritte für das andere Rücklicht.

Die LED-Beleuchtungskabelbäume zum Empfänger führen

- Installieren Sie zwei (2) Kabelbinder (G1, G2) an der Unterseite der Karosserie. Positionieren Sie die Kabelbinder wie in Abb. 4 gezeigt.
- Verlegen Sie die LED-Beleuchtungskabelbäume (F) und sichern Sie sie mit einem Kabelbinder an der hinteren Halterung (G1) (Abb. 5).

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die LED-Kabel lose zwischen dem Kabelbinder und den Rücklichtklemmen liegen, um Schäden an den LED-Kabeln vorzubeugen.

- Verbinden Sie die LED-Beleuchtungskabelbäume mit dem Y-Kabelbaum (I). Sichern Sie den Y-Kabelbaum mit einem Kabelbinder an der vorderen Halterung (G2) (Abb. 6).
- Lösen Sie die drei 2,5 x 10 mm Kopfschrauben an der Abdeckung der Empfängerbox und nehmen Sie die Abdeckung ab.
- Stecken Sie den Empfänger-Kabelbaum (J) an einem nicht belegten Kanal am Empfänger ein.
- Führen Sie den Kabelbaum aus der Empfängerbox heraus und sichern Sie ihn mit einem Kabelbinder am Minuskabel des elektronischen Geschwindigkeitsreglers (Abb. 7).
- Achten Sie darauf, dass der O-Ring sauber in der Kerbe in der Empfängerbox sitzt, so dass die Abdeckung ihn nicht einklemmen oder beschädigen kann. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf die Empfängerbox und ziehen Sie die 2,5 x 10 mm Kopfschrauben fest an.
- Verbinden Sie den Y-Kabelbaum mit dem Empfänger-Kabelbaum und setzen Sie die Fahrzeugkarosserie wieder zusammen. Die Rücklichter werden eingeschaltet, wenn der elektronische Geschwindigkeitsregler eingeschaltet wird.

